

PT-372 BRANCO

CONTROLE REMOTO ADICIONAL PARA O RECEPTOR PT-370

Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação a partir da data de emissão da nota fiscal.



Produzido por CNPJ 08.460.194/0001-1 0
www.protection.com.br / sac@protection.com.br

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Receptor: Alimentação 127V/220V - 60Hz - Bi-volt automático;


Transmissor: Alimentação 2 pilhas AAA (NÃO INCLUSAS)


Potência máxima do ventilador: 200W (127V) ou 400W (220V)

Compatível com qualquer equipamento eletrônico dentro da potência máxima de consumo

IDENTIFICAÇÃO DO CONTROLE REMOTO

Tecla 1:  **Liga** - Liga o Ventilador (deixe a chave manual do seu ventilador na velocidade desejada).

Tecla 2:  **Desliga** – Desliga o ventilador.

Tecla 3:  **Timer** Desliga o ventilador com TEMPO PROGRAMADO, conforme seqüência abaixo. Após o desligamento programado, o aparelho retorna à configuração padrão.

1º Toque Timer ligado: led pisca 1 vez - 30 minutos

2º Toque Timer ligado: led pisca 2 vezes - 1 hora

3º Toque Timer ligado: led pisca 3 vezes - 2 horas

4º Toque Timer ligado: led pisca 4 vezes - 4 horas

5º Toque Timer desligado: led pisca por um tempo mais longo.

INSTALAÇÃO

1) Plugue o receptor diretamente na tomada 127V ou 220V. **ATENÇÃO!** Este receptor não é autotransformador de voltagem, sendo assim, verifique no manual do ventilador a tensão correta. Ventiladores 127V devem ser ligados em rede elétrica 127V e ventiladores 220V devem ser ligados em redes 220V.

2) Ligue a tomada do ventilador na entrada do receptor.

3) Caso o ventilador possua controle manual de velocidade, deixe-o na velocidade desejada.

O controle remoto de ventilador está pronto ligar e desligar seu ventilador!