

PT-340 BRANCO

CONTROLE REMOTO ADICIONAL PARA O RECEPTOR PT-350 E PT-355

Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação a partir da data de emissão da nota fiscal.



Produzido por CNPJ 08.460.194/0001-1 0
www.protection.com.br / sac@protection.com.br

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Transmissor: Alimentação 2 pilhas AAA (NÃO INCLUSAS)

Após 12 horas de inatividade no controle remoto, o receptor desligará automaticamente o ventilador e a lâmpada. O mesmo controle poderá acionar diferentes receptores do PT-355 ou PT-350, se o usuário desejar utilizá-lo em mais de um ventilador.

Caso ocorra interferência entre o controle remoto e outro equipamento eletrônico (televisão, dvd, etc.), sugere-se o reposicionamento do sensor do receptor instalado no ventilador.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

CONTROLE REMOTO - IDENTIFICAÇÃO DAS TECLAS:

Tecla 1: **Liga** - Liga o Ventilador em sua velocidade máxima. É também utilizado para aumentar a velocidade de giro do ventilador, quando a mesma estiver reduzida através da tecla 2.

Tecla 2: **Desliga** - Diminui a velocidade de giro do ventilador até a posição de desligado.

Tecla 3: **Timer** Desliga o sistema, ventilador+lâmpada ou ventilador ou lâmpada (o que estiver ligado) com TEMPO PROGRAMADO, conforme seqüência abaixo. Após o desligamento programado, o aparelho retorna à configuração padrão.

1º Toque Timer ligado: Um bip - 30 minutos

2º Toque Timer ligado: Dois bips - 1 hora

3º Toque Timer ligado: Três bips - 2 horas

4º Toque Timer ligado: Quatro bips - 4 horas

5º Toque Timer desligado: Bip contínuo.

Tecla 4: **Seletor de Ventilação/Exaustão** - Com o ventilador ligado, inverte o sentido de sua rotação. Para maior proteção, o ventilador se desligará por aproximadamente 40 segundos e religará no sentido de giro invertido. Se estiver desligado, quando pressionada, ao ligar de novo o sentido de giro será inverso ao anterior.

Tecla 5: **Liga/Diminui intensidade da lâmpada:**

Com apenas um toque neste botão, liga a lâmpada na intensidade máxima. Com mais outro toque a intensidade da lâmpada diminui.

a) Utilização com lâmpada incandescente: Cada vez que seja pressionado este botão, a lâmpada diminui o brilho (intensidade) até a posição desligado. Ao chegar no final do curso, escuta-se um bip.

b) Utilização com lâmpada eletrônica (fluorescente): Não é possível o controle da intensidade da luz. Liga e desliga.