

PT-381

CONTROLE PARA VENTILADOR
COM CAPACITOR
3V / INVERSÃO / LUZ




ESPECIFICAÇÃO

Funções:
Acender/Apagar lâmpada
Ventilação/Exaustão
Controle de velocidade

Potência:
217W

Voltagem:
220V

INSTALAÇÃO



CONTROLE 3V - 2 AMPÉRES

O instalador deve obedecer rigorosamente o esquema de ligação. A troca dos fios no momento da instalação acarreta em danos irreparáveis ao controle.
Não nos responsabilizamos por aparelhos ligados erroneamente.
Utilizar fio para ligação com bitola mínima de 0,5mm².