

PT-397

CONTROLE PARA VENTILADOR

Rotativo/Inversão/Luz

FABRICADO POR
CNPJ 08.460.194/0001-10
GARANTIA DE 1 ANO




ESPECIFICAÇÃO

Funções:
Acender/Apagar lâmpada
Ventilação/Exaustão
Controle de velocidade

Potência:
127V - 200W
220V - 400W

Voltagem:
Bivolt

INSTALAÇÃO



CONTROLE 127/220V - 2 AMPÉRES

O instalador deve obedecer rigorosamente o esquema de ligação. A troca dos fios no momento da instalação acarreta em danos irreparáveis ao controle.

Não nos responsabilizamos por aparelhos ligados erroneamente.

Utilizar o fio para ligação com bitola mínima de 0,5mm².

Fio cinza opcional para ligação com interruptor paralelo.